


## Effekt Paket – “Traum Eröffnungstanz”

- 1) Die weisse Taste mit der Nummer drücken so dass die LED Leuchtet



## DMX Belegung:

- 2) Kanäle einstellen





Seite 2

- Kanal 16 auf 100
- Kanal 5 auf 35 %
- Kanal 3 auf 100 %
- Kanal 2 kurz.. Wirklich kurz, also halbe Sekunde auf 20%. Dann fangen die Fontänen an zu heizen. Aufheizzeit ca. 10 Minuten

Kanal	Funktion
2	Höhe der Fontäne (100% entspricht 4m Höhe)
3	Funktionen der Fontänen (Betrieb auf 100 %, <b>am Ende 1 Minute lang auf 50 % zum Reinigen</b> )
4	Nebelmenge (unser Tipp: max. 70 %)
5	Ventilator der Nebelmaschine (unser Tipp 35 %)
16	Aktivieren der Sprühfontänen (muss auf 100 %)